

MANUAL DE UTILIZARE

AEROTERMĂ (ELECTRICĂ)



MODEL: AC-22A1

Spec.: 220-240V A.C. 50Hz 2000 Watts.



Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de utilizarea aerotermei dvs. electrice!
Păstrați-le și pentru o studiere ulterioară! Acest produs poate fi utilizat doar în scopuri casnice.


MĂSURI PENTRU SIGURANȚA DUMNEAVOSTRĂ

- Citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza aeroterma dvs. electrică.
- Conectați aeroterma la un racord unifazic, al cărui voltaj să corespundă cu cel indicat pe eticheta electrică.
 - Acest aparat este compatibil din punct de vedere electromagnetic cu prevederile BN 55104/95, cu privire la interferențele cu aparatele radio și TV.
 - Nu lăsați aparatul nesupravegheat; dacă plecați de acasă, asigurați-vă că butonul din selector este în poziția OFF (0), iar termostatul este în poziția minimă. Întotdeauna deconectați aparatul de la priză.
 - Nu tineți în apropierea aparatului materiale combustibile, ca de ex.: mobilă, saltele, perne, cuverturi, hârtie, haine, perdele /draperii etc. Distanța dintre acestea și aparat trebuie să fie de cel puțin 100 cm.
 - Dacă montați aparatul pe perete, nu îl fixați de materiale combustibile, cum ar fi suprafețe din lemn, sintetice sau plastic. Nu atârnați nimic de sau în fața aerotermei.
 - Întotdeauna deconectați aparatul de la priză atunci când nu îl folosiți. Când scoateți din priză, trageți de ștecher, nu de cablu.
 - Orificiile de intrare și ieșire a aerului trebuie să fie la distanță de alte obiecte/corpuri: 1 m în față și 50 cm în spate și în lateral.
 - Nu instalați aparatul sub un racord.
 - Nu lăsați animalele de casă sau copiii să atingă sau să se joace cu aeroterma. Aveți grijă! Zona de ieșire a aerului devine fierbinte în timpul funcționării (peste 80 grade Celsius).
 - Nu acoperiți aparatul! Pericol de supraîncălzire!!
 - Nu folosiți aparatul în imediata vecinătate a unei căzi, duș sau bazin cu apă.
 - Nu folosiți aparatul în încăperi cu gaz explozibil sau în timp ce folosiți solvenți inflamabili, vopsea sau aracet.
 - Dacă observați defecțiuni ale cablului de alimentare, întrerupeți utilizarea aparatului și luați legătura cu centrul de vânzare/service pentru instrucțiuni ulterioare.
 - Mențineți aparatul curat. Nu permiteți pătrunderea obiectelor în orificiile de ventilație sau aerisire: pericol de electrocutare, incendiu sau defectare a aparatului.

INSTALAREA

Aparatul nu necesită instalare; trebuie folosit doar ca aparat portabil. Aceste aparate portabile **NU** se utilizează în baie.

DESCRIEREA APARATULUI



1. Led funcționare
2. Termostat
3. Grilaj protecție(loc ventilare aer cald sau rece)
4. Buton selector trepte de temperatură

OPERAREA APARATULUI :

- = OPRIT
- ✪ = VENTILATOR(AER RECE)
- I = AER CALD (1000W)
- II = AER FIERBINTE (2000W)

- Utilizare pe timp de vară (doar ventilație): rotiți butonul până la simbolul ventilator.
- Încălzire la putere redusă; rotiți butonul selector la poziția I (1000 W).
- Încălzire la putere maximă: rotiți butonul selector la poziția II (2000 W).
- Închidere aparat: rotiți butonul selector la poziția 0.

REGLAREA TERMOSTATULUI

Rotiți butonul termostat în direcția acelor de ceasornic până când ajunge la poziția maximă.

Selectați viteza și nivelul de căldură rotind butonul selector în sensul acelor de ceasornic(vezi capitolul "Operare").

Când temperatura dorită este atinsă, rotiți butonul termostat în sens invers acelor de ceasornic, încet, până când becul indicator se va stinge.

Astfel temperatura mediului ambiental stabilită va fi menținută constant.

Dacă răsuciți termostatul până la nivelul maxim, aroterma va funcționa în mod continuu.

CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

Înainte de curățare, deconectați întotdeauna aparatul de la priză.

Ștergeți grătarele de intrare/ieșire ale aerului de praf sau alte impurități.

Nu folosiți niciodată prafuri abrazive sau solvenți.

ATENȚIE

- Nu folosiți aparatul în apropierea cabinelor de duș, a căzilor de baie, a bazinelor, piscinelor, etc.

- Țineți întotdeauna aparatul în poziția verticală.

- Nu folosiți aeroterma pentru uscarea hainelor. **Nu obstrucționați grătarele de intrare/ ieșire ale aerului (pericol de supraîncălzire)!!**

- Aparatul trebuie așezat la o distanță de minim 50 cm. față de mobilă sau alte obiecte.

- Când folosiți aparatul în versiunea sa portabilă, nu îl așezați lângă pereți, mobile, perdele, etc.

- Aparatul trebuie instalat astfel ca butoanele să nu poată fi atinse de persoanele din cadă sau duș.

- Aparatul este dotat cu conectare de tip Y. Dacă înlocuiți cablul de alimentare, consultați un tehnician, deoarece această operațiune necesită instrumente speciale.

- Aparatul nu trebuie așezat sub un punct de alimentare fix.

- Nu folosiți aparatul în timp ce se răcește, pentru a evita supraîncălzirea și pericolul de incendiu generat de aceasta.

- Nu folosiți aparatul în încăperi cu o suprafață mai mică de 4 m².

Aparatul este dotat cu un dispozitiv de siguranță care va opri aparatul în cazul unei supraîncălziri accidentale (de ex. grătarele de intrare/ieșire a aerului sunt obstrucționate, motorul pornește lent sau nu pornește deloc).

Pentru a reseta , deconectați aparatul de la priză timp de câteva minute, îndepărtați cauza supraîncălzirii, apoi conectați aparatul din nou la priză.

Acest produs nu trebuie utilizat de copii sau persoane cu capacități fizice, psihice sau senzoriale reduse sau lipsite de experiență, decât dacă ele sunt supravegheate sau instruite. Copii nu trebuie să se joace cu acest aparat electrocasnic.

INDICAȚII PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoiul menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniți și



să participați la protejarea resurselor naturale și a mediului înconjurător, prin predarea acestui aparat la centrele de preluare a acestora sau la importatorul a cărui adresă o puteți găsi în acest manual sau în certificatul de garanție.

Acest aparat nu poate fi folosit de copii, persoane cu dizabilități, persoane neexperimentate decât sub supravegherea atentă a unei persoane responsabile, care se poate asigura că aceștia pot opera corect aparatul.

FIȘA PRODUSULUI

(pentru aeroterme electrice)

1. Marca comercială a producătorului:	ALBATROS[®]
2. Modelul de fabricație:	AC-22A1
3. Tipul aparatului:	Aerotermă electrică
4. Importator:	SC ALF Electrocasnice SRL
5. Adresă importator:	bvd. Basarabia, nr. 256, poarta 3-Faur, sector 3, București, RO
6. Puterea nominală(W):	2000
7. Ventilator:	DA
8. Treapta I de încălzire(W):	1000
9. Treapta II de încălzire(W):	2000
10. Protecție la supraîncălzire:	DA
11. Carcasă termorezistentă din plastic:	DA
12. Indicator de funcționare:	DA
13. Mâner transport:	DA
14. Tensiune de alimentare/Frecvență(V~Hz):	230~50/60
15. Nivel maxim de zgomot(dB/A):	< 60
16. Culoare carcasă:	Albă
17. Dimensiuni nete(produs, mm):	217x131x265
18. Dimensiuni brute(ambalaj, mm):	220x135x270
19. Greutate netă(produs, kg):	1,05
20. Greutate brută(cu ambalaj, kg):	1,23
21. Fabricat în PRC	

Parametrii energetici sunt măsurați în conformitate cu prevederile EMC Directive 89/336/EEC și 93/68/EEC cu privire la compatibilitatea electromagnetică și EMC Directive 73/23/EEC și 93/68/EEC pentru joasă tensiune.

ALBATROS[®]
De Sufletul Tău!