




ALBATROS[®]
De Sufletul Tău!

Hotă de bucătărie Model: H10P

www.albatros.ro



Manual de utilizare



Importator:
ALF Electrocasnice SRL
Bvd. Basarabia, nr. 256,
sector 3, București, România
Tel/fax: 004 021 2423171
Fabricat în PRC

Cod:0103088260-00.01



Măsuri de siguranță


ALBATROS®
De Suflatul Tău!

În anumite circumstanțe aparatele electrice pot reprezenta un pericol.

- A) Trebuie să existe o ventilație adecvată în camera unde hota este utilizată și sunt utilizate în același timp aparate de preparare cu gaz sau alte substanțe inflamabile.
- B) Nu verificați filtrele în timpul utilizării hotei.
- C) Nu atingeți becul timp de o jumătate de ora de la întreruperea utilizării hotei.
- D) Nu flambați sub hota.
- E) Evitați deschiderea aragazului când nu este o tigaie pe aparatul de gătit, flacăra putând provoca stricarea filtrelor sau chiar un incendiu.
- F) Verificați muncirea în mod constant pentru ca supraîncălzirea uleiului poate provoca arderi sau incendii.
- G) Deconectați hota de la priză de alimentare înainte de orice operațiune de curățare.
- H) Regulile privind evacuarea aerului trebuie să fie îndeplinite în totalitate .
 - I) Acest aparat nu se adresează persoanelor (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și cunoștințe, decât dacă ele sunt supravegheate sau instruite de o persoană responsabilă de siguranța lor.
 - J) Copii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu acest aparat.
- K) Atenție! Urmăriți avertizările în manualul de utilizare cu privire la operarea hotei când se dorește evacuarea aerului din camera..



ALBATROS®
De Sufletul Tău!



1. Coloana de evacuare a aerului 2. Corpul hotei
3. Filtru de grasime(acrilic)

De asemenea, sunt incluse:


- * colier de evacuare
- * suruburi de fixare
- * manual de utilizare



Informatii

Va multumim pentru alegerea facuta achizitionand aceasta hota de bucatarie, care a fost creata cu caracteristici tehnice superioare care permit o utilizare practica si moderna.

Inainte de instalarea hotei va rugam sa cititi cu atentie aceste instructiuni de utilizare.




Informatii

Aerul nu trebuie evacuat printr-un burlan/tub folosit la eliminarea fumului rezultat in urma arderilor de gaz sau alte substante. Regulile cu privire la evacuarea aerului trebuie sa fie urmate intocmai.




ALBATROS®
De Sufletul Tău!



2

Evacuarea verticală:

Este cel mai des întâlnit sistem de evacuare. Dacă alegeți acest sistem de ventilație, deschideți capacul de la inelul A introducând o surubelniță lată pentru a-l desprinde de inel. Desfaceți cu grijă capacul.



3

Sistemul de absorbție(recirculare):

Într-o instalație de absorbție aerul este recirculat în bucătărie. Dacă nu anticipați o gătire prelungită această metodă este de preferat. Nu va fi necesară îndepărtarea nici unui inel, trebuie doar să alegeți var. B

Trebuie să folosiți filtre de cărbune pentru a îndepărta mirosurile. Aceste filtre trebuie spălate sau înlocuite la intervale regulate de timp.


i

Informații:

Este nevoie de suficient aer pentru o combustie corespunzătoare și evacuarea gazelor prin coș de la combustibilul ars.




ALBATROS®
De Sufletul Tău!



Recircularea aerului

4

Dacă vârful de săgeată este ca în FIG.4 atunci este recirculare a aerului. Dacă vârful de săgeată este ca în FIG.5 atunci este eliminare a aerului.



Evacuarea aerului inspre exterior

5




Informații:

Fantele de absorbție trebuie să fie îndreptate spre aer liber.



ALBATROS[®]
De Suflatul Tău!



Pentru instalarea hotei aveți nevoie de doi asistenți.

Veți avea nevoie de următoarele scule pentru a desăvârși instalarea: mașină de găurit, ferăstrău, bandă izolatoare, șurubelniță.


1. Scoateți hota din cutie.
2. Așezați hota cu fața în jos pe o masă acoperită cu hârtie pentru a preveni zgârierea mesei sau a hotei.
3. Instalarea hotei trebuie să fie în rază de 0,8 m.

Recomandăm ca după instalare, hota să nu fie instalată la o înălțime mai mică de 650 mm și nici mai mare de 750 mm față de aragaz sau plită.



Informații:

Instalarea și montajul firelor electrice trebuie realizate doar de o persoană calificată.



7

1. Conform cu figura, asigurați-vă de poziția hotei în camera. Bucățile de lemn trebuie aliniate cu cele 4 deschizături de deasupra hotei. Instalați 4 șuruburi conform cu poziția celor 4 găuri de deasupra hotei.


2. Agățați hota și lăsați cele 4 găuri să țină șuruburile, cele 4 șuruburi trebuie să fie în partea mai îngustă a găurilor. Șuruburile trebuie fixate ferm.

3. Pentru o fixare mai riguroasă, în caz de mișcare a hotei, instalați șuruburi în orificiile de siguranță.

i

Informații:

Când găuriți peretele aveți grijă să nu stricați firele electrice.



8




Informatii:

Hota nu trebuie instalata si conectata la cosuri la care mai sunt instalate si alte dispozitive.

Daca suprafata de instalare se adapteaza hotei, ca in FIG.8 fixati pozitia hotei pe perete. Pe perete, montati 2 suruburi conform pozitiei celor 2 gauri de pe spatele hotei. De asemenea instalati suruburi in gaurile de protectie, in caz de miscare a hotei pentru siguranta.



ALBATROS®
Pe Suflul Tău!




9

1. Ajustati butonul in pozitia corecta.
2. Conectati la priza.



10

Apasati comutatorul pe ON, si ledul se va aprinde. Cand apasati butonul  motorul functioneaza la viteza mica. Cand apasati butonul  motorul functioneaza la viteza medie. Cand apasati butonul  motorul functioneaza la viteza maxima. Cand apasati butonul  motorul se va opri.



11

Inlocuirea becului: Scoateti becul ce trebuie inlocuit, apoi reinstalati un altul. Puterea becului nu trebuie sa fie mai mare de 4 W.

i

Informatii:

Curatati fantele de evacuare frecvent. Grasimea nu trebuie sa se acumuleze pe fante sau pe filtru.



1. Curatati suprafata hotei in mod frecvent.Folositi sapun moale sau detergent pentru a curate hota.
2. Nu folositi substante abrazive.
3. Evitati frecarea.
4. Filtrul acrilic nu este lavabil.Acesta se poate achizitiona separat pentru a fi inlocuit.
5. Filtrele de carbon nu pot fi curatate si necesita inlocuire periodica(Filtrele de carbon nu sunt incluse.Se pot achizitiona separat).




Informatii:

In timpul curatarii apa nu trebuie sa patrunda la motor sau la partile electrice.



ALBATROS®
De Sufletul Tău!

**INFORMAȚII IMPORTANTE PENTRU DEPOZITAREA CORECTĂ A PRODUSULUI,
ÎN CONFORMITATE CU DIRECTIVA CE 2015/863/EU**




La sfârșitul perioadei de valabilitate, produsul nu trebuie aruncat asemenea deșeurilor menajere.

Trebuie dus la un centru de colectare a deșeurilor cu regim special sau unui dealer care se ocupă de astfel de servicii speciale de salubritate. Depozitarea separată a aparatelor electrocasnice evită riscul apariției unor consecințe negative asupra mediului înconjurător și sănătății, ce pot decurge din aruncarea necorespunzătoare a acestora și face posibilă recuperarea materialelor reciclabile astfel încât să ducă la economisirea energiei și resurselor. Pentru atenționarea mențiunilor de mai sus, produsul este marcat cu o ladă de gunoi tăiată.

**PRODUCĂTORUL ÎȘI DECLINĂ ORICE RESPONSABILITATE PENTRU EVENTUALELE
DAUNE CAUZATE DE ÎNCĂLCAREA CELOR MENȚIONATE MAI SUS.**

FIȘA PRODUSULUI

1. Marca comercială a producătorului:	ALBATROS
2. Modelul de fabricație:	H10P Eco+
3. Tipul aparatului:	Hotă de bucătărie
4. Importator:	SC ALF Electrocasnice SRL
5. Adresă importator:	bvd. Basarabia, nr. 256, poarta 3-Faur, sector 3, București, Romania
6. Nr. motoare:	1
7. Puterea consumată(W):	44
8. Putere motor(W):	40
9. Nr. becuri(W, LED):	1(1x4)
10. Filtru de grăsime:	1(Acrilic)
11. Consumul anual de energie (AEC _{hotă} , kWh):	26,3
12. Clasa de eficiență energetică:	B
13. Eficiența fluido-dinamică(FDE _{hotă}):	8,5
14. Clasa de eficiență fluido-dinamică:	E
15. Eficiența iluminării(LE _{hotă} , lux/W) ¹ :	27
16. Clasa de eficiență a iluminării:	B
17. Eficiența de filtrare a grăsimilor(%) ² :	67,1
18. Clasa de eficiență a filtrării grăsimilor:	D
19. Debitul de aer la turație minimă și maximă în condiții normale de utilizare(m ³ /h):	111,9/186,1
20. Consumul de putere în modul oprit(W):	0
21. Nr. trepte de absorbție:	3
22. Geam protecție:	-
23. Diametru colier orificiu de evacuare(mm):	120
24. Dimensiuni produs(mm):	600x470x100
25. Dimensiuni cutie(mm):	636x519x136
26. Culoare carcasă:	Albă
27. Nivel de zgomot(dB re 1pW):	65
28. Greutate brută(kg/cu ambalaj):	5,2
29. Greutate netă(kg/fără ambalaj):	4,5
30. Voltaj/Frecvență(V/Hz):	220-240/50
31. Fabricat în China	



Parametrii energetici sunt măsurați în conformitate cu prevederile EMC Directive 2014/30/EU cu privire la compatibilitatea electromagnetică și LVU Directive 2014/35/EU pentru echipamente de joasă tensiune.

1. „Eficiența iluminării” (*lighting efficiency* – LE_{hotă}), în lux/W, înseamnă raportul dintre iluminarea medie a sistemului de iluminat al hotei de bucătărie și puterea sistemului de iluminat;

2. „Eficiența de filtrare a grăsimilor” (*grease filtering efficiency* – GFE_{hotă}) înseamnă partea relativă de grăsimi reținute în filtrele de grăsimi ale hotei de bucătărie.

ALBATROS[®]
De Sufletul Tău!